

Instrukcja montażu folii paroizolacyjnych IZOTEQ AL

1. Paroizolacyjne folie Izoteq AL stanowią barierę dla pary wodnej powstającej wewnątrz domu, dzięki czemu nie przenika ona do konstrukcji domu i izolacji, gdzie mogłaby ulec skropleniu i przyczynić się do powstania pleśni i grzybów na drewnianych elementach konstrukcji domu.
2. Montaż rozpocząć od ułożenia pasów równoległych lub prostokątnych do konstrukcji, lekko napinając, przyklejając folię taśmą dwustronnie klejącą [REPER-T] do konstrukcji.

UWAGA

Folia musi być zamontowana w taki sposób, aby lśniąca strona była skierowana do wnętrza pomieszczenia (**rys.3**).

3. Kolejne pasy układać na zakład 100 mm (**rys.2**), szczelnie klejąc połączenia taśmą REPER-T - klejenie zakładów lub taśmą REPER-O klejąc na zewnątrz zakładu (**rys.3**).
Połączenia zakładów muszą być wykonane bardzo starannie - bez zagięć i zagnieceń folii.
4. Przy połączeniach paroizolacji z elementami pionowymi np. ściankami kolankowymi, posadzką, kominem itp. należy pozostawić lekki naddatek folii, a połączenie wykonać za pomocą elastycznej taśmy butylowej, doskonale przylepnej do każdego podłoża np. BUTYLFORM (**rys.4**). Przy takich połączeniach dobrze jest zastosować listwy dociskowe mocowane do elementów stałych – ścianek, kominów, posadzek.
5. Przy połączeniu z oknami, wyłazami, przejściami przed przegrody zaleca się stosowanie gotowych kołnierzy uszczelniających, stosując się jednocześnie do zaleceń producentów okien, drzwi, wyłazów itp.
6. Uszkodzone podczas układania paroizolacje należy zakleić stosując taśmą REPER-O lub REPER-T.

Instrukcja sporządzona zgodnie ze stanem wiedzy na wrzesień 2018 r.

